


CEMIX MANUÁL EURO PALETY

Spoločnosť CEMIX s.r.o. považuje za výmennú paletu, iba európsku drevenú paletu o rozmeroch 800 x 1200 mm zodpovedajúcej norme KODEX mezinárodná železničná únia (UIC) čís. 435 -2. Palety vyrábané podľa iných noriem a palety nenormalizované nie sú výmennými paletami.



OZNAČENIE PALIET EUR A EPAL

Palety EUR a EPAL majú rovnaké rozmery, lišia sa iba v nárokoch na kvalitu paliet a označenia.

EPAL

Pravý a ľavý rohový klátik nesie jednotné logo EPAL. Na strednom klátiku je označený kód výrobcu 000 - 0 - 00.



EUR

Na pravom rohovom klátiku je vždy značka EUR. Na ľavom rohovom klátiku je značka železnice, ktorá paletu schválila napr. UIC, ČD, DB atd. Na strednom klátiku je označený kód výrobcu 000 - 0 - 00.



VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU KVALITY

Spoločnosť CEMIX s.r.o. poškodenie palety nižšie uvedeným spôsobom neakceptuje:

DESKA A LOŽNÁ PLOCHA



Doska alebo ložná plocha je zlomená, alebo naštiepnutá tak, že je vidieť na jednom príreze dva klince, alebo na dvoch prírezoch jeden a viac klinčov.



Doska je zlomená priečne, alebo pod uhlom.




VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU KVALITY

Spoločnosť CEMIX s.r.o. poškodenie palety nižšie uvedeným spôsobom neakceptuje:

KRAJNÝ PRÍREZ

Krajný prírez je uštipnutý tak, že sú vidieť na jednom priereze dva a viac klinev so závitovým koncom, alebo na viac ako dvoch prírezoch, jeden a viac klinev so závitovým koncom.



VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU KVALITY

Spoločnosť CEMIX s.r.o. poškodenie palety nižie uvedeným spôsobom neakceptuje:

KLÁTIK

Chýba klátik alebo je nalomený tak, že je vidieť viac než jeden kliniec.



Klátik je polootočený a vyčnieva viac než 1 cm za vonkajší okraj palety.



VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU KVALITY

Spoločnosť CEMIX s.r.o. poškodenie palety nižie uvedeným spôsobom neakceptuje:

OZNAČENIE PALETY (OCHRANNÝ ZNAK)

Na jednej pozdĺžnej strane chýba jeden z dvoch ochranných znakov EPAL.

Na jednej pozdĺžnej strane chýba na pravom rohovom klátiku ochranný znak EUR.



OPRAVA PALIET BOLA OPRAVENÁ NEPRÍPUSTNÝMI NÁHRADNÝMI DIELMI

Náhradné diely nie sú zrovnateľné s originálmi, sú príliš slabé, úzké a krátke.

CELKOVÝ ZLÝ STAV PALETY

Zhnuté alebo spráchnivelé dosky, veľké úlomky, zlomy, rozštiepenia, znižujú nosnosť palet. Keď je paleta vo svojej stabilite na prvý pohľad znehodnotená, nie je paleta výmenná.

ZNEČISTENIE PALETY

Silne znečistená paleta môže viesť ku kontaminácii nákladu. Tovar sa znečistí, privezieme si s paletou v nej obsiahnuté látky, alebo pachy.